

Gerflori elektrit juhtivate PVC-katete hooldusjuhend

Põrandakatted nõuavad korrektset ja regulaarset hooldamist. Et mitte tahtmatult kahjustada vinüülkatte pinda, tuleks kinni pidada teatud nõuetest:

- Kummi võib jätta puhastamatuid plekke, seega:
 - ära kasuta kummipõhjal aluseid ega jalamatte
 - tooli- ja lauajalgade kummiotsad vaheta välja kas pvc või polüamiidotsikuga
- Hoidu kasutamast lahustite baasil, eriti aga atsetooni sisaldavaid aineid
- Sissekäikude juures kasuta jalamatte
- Jälgi puhastusaine valmistaja juhiseid

Järgmised Gerflori elektrijuhtivad pvc-katte nõuavad spetsiaalset hooldust:

- **TECHNIC EL5**
- **ROBUST EL7**
- **ACCORD EL7**
- **FORUM EL5**

ESMANE HOOLDUS

Eemaldada lahtine mustus ja praht. Põrand pesta ja puhastada aeglastel pööretel (150...200 p/min) puhastusmasinaga, kasutades punast või rohelist pesuketast + pesuaine (näit. "REMAT" Wetrok'i toodangust). Eriti määrdunud kohtades võib kasutada ka pruuni patja. Veendu, et põrandatele ei jää pesuainete jääke.

KAITSEMINE VAHAKIHIGA

Tavalist vahaga katmist ei kasutata operatsiooniruumides. Uutele põrandatele on soovitatav kanda vaid üks kaitsekiht vaha, näiteks Mepol HMA Wetrok'i toodangust või analoog.

IGAPÄEVANE HOOLDUS

Igapäevane hooldus käib kasutades neutraalseid pesuaineid ja niisket narmasharja/lappi.

PERIOODILINE HOOLDUS

Põrand pesta kiirematel pööretel masinaga (450 p/min), kasutades punast pesuketast või nailonharja + neutraalne pesulahus.

Lisaküsimuste puhul palun pöörduda Tekero OÜ bürosse telefonil 6518 313.